


BUFFALO

リモートアクセス&Giga対応 有線ブロードバンドルーター
BHR-4GRV マニュアル



らくらく!セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。



Step.1

セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。
(2台目以降のパソコンを追加する場合は、Step.4から行ってください)

インターネット環境がある場合


- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②モデム/ONU/CTUなどとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。



- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておください。Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。




- ③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。



Step.2

本製品を設置しよう

- 1 本製品の傷防止フィルムをはがします。




※はがさずにご使用になると故障の原因となります。また、はがした後に本製品が汚れた場合は、傷などがつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

- 2 縦置きにすると

「カチッ」と音がするまで


本体破損の原因となりますので、付属の壁掛け用ねじは使わないでください。



横置きにすると


放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

本体破損の原因となりますので、付属の壁掛け用ねじは使わないでください。




壁掛けするとき

スタンドを壁掛け用ネジで壁に固定した後、本体を取り付けます。




- 3 以下の通りに設定をおこないます。

- ①LANケーブルの一方をモデム/ONU/CTUなどにつなぎます。インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。
- ②LANケーブルのもう片方を本製品の青色のコネクター(INTERNETポート)につなぎます。



- ③別売のLANケーブルを使って、本製品の黒色のコネクター(LANポート)とパソコンをつなぎます。
- ④モデム/ONU/CTUなどの機器の電源がOFFになっているときは、電源をONにします。


- 4 付属のACアダプターを、本製品と家庭用コンセントにつなぎます。



Step.3

本製品が正しく設置されているか確認しよう

①～⑤のランプを確認してください。



- | | |
|-------------------------------|-------|
| ①POWERランプ | 点灯(緑) |
| ②VPNランプ | 消灯 |
| ③DIAGランプ | 消灯 |
| ※ 本製品の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。 | |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ④LANランプ | 点灯(緑)または点滅(緑)または消灯 |
| ※ パソコンを接続しているポートのランプが緑色に点灯または点滅します。 | |

- | | |
|--------------|---------------|
| ⑤INTERNETランプ | 点灯(緑)または点滅(緑) |
|--------------|---------------|

ランプが上記の状態にならないときは、別紙「マニュアル補足事項」の「困ったときは」を参照してください。




Step.4

インターネットに接続しよう


- 1 Internet ExplorerやSafariなどのブラウザーを起動します。

「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合



- ① 本製品の「i-フィルター」機能を[使用する]か[使用しない]かを選択してください。
※ 不明な場合は[使用しない]をクリックしてください。後で[使用する]に変更です。
※ 「i-フィルター」につきましては、別紙の「マニュアル補足事項」を参照してください。
- ② ブラウザーのアドレス欄に任意のホームページのアドレス(melco-hd.jpなど)を入力して、[Enter]キーを押します。
ホームページが表示されたら、設定は完了です。(これ以降の操作は必要ありません)

「インターネット接続の再設定を行う」画面が表示された場合




- ① [Internet側の確認を行う]をクリックします。
- ② 続けて、これ以降の手順に沿って、設定を行ってください。

- 2 ユーザー名(または名前)とパスワードの入力画面が表示されたら、ユーザー名(または名前)に「root」(小文字)を入力し、パスワードを空欄にして、[OK] (または[ログイン])をクリックします。




※ 画面はWindowsの場合の例です。

- 3 プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。



※ プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。本製品がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。
※ フレッツをお使いの方は、「フレッツ・スクウェア接続」を選択してください。
※ フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- 4 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



※ 一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

- 5 ブラウザーを起動して、任意のホームページ(melco-hd.jpなど)を開きます。

「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合

本製品の「i-フィルター」機能を[使用する]か[使用しない]かを選択してください。
※ 不明な場合は[使用しない]をクリックしてください。後で[使用する]に変更です。
※ 「i-フィルター」につきましては、別紙の「マニュアル補足事項」を参照してください。
ホームページが表示されたら、設定は完了です。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

画面で見るマニュアルの読みかた


外出先から自宅や会社のパソコンにアクセスしたり、拠点間のネットワーク同士を接続するなど、さらに細かな設定を行う場合は、以下の手順で付属CDに収録されている「ユーザーズマニュアル」を参照してください。


Adobe Readerがインストールされていない場合は、ユーザーズマニュアルを参照する前にAdobe Readerをインストールしておいてください。

Windows 8/7/Vista/XP の場合

1. 付属CDをパソコンにセットします。

※Windows 8/7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[Launcher.exeの実行]をクリックしてください。
また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

2.  [マニュアルを読む]をクリックします。



3.  ユーザーズマニュアルが表示されます。必要場合は、印刷するなどしてご活用ください。

※ユーザーマニュアルは、当社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/manual/b/bhr4grv.html>) からダウンロードできます。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 の場合

1. 付属CDをMacintoshにセットします。

2. デスクトップに表示された付属CDのアイコンをダブルクリックします。

3. 「manual.pdf」をダブルクリックします。

4.  ユーザーズマニュアルが表示されます。必要場合は、印刷するなどしてご活用ください。

※ユーザーマニュアルは、当社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/manual/b/bhr4grv.html>) からダウンロードできます。

Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「5019」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときに参照ください。

ブロードステーション設定ツールのインストール

付属CD内の「ユーザーズマニュアル」に記載の各種設定を行うには、ブロードステーション設定ツールを使用します。設定の前に、以下の手順でインストールしてください。

・ブロードステーション設定ツールは、本製品の設定画面をかんたんに表示するためのソフトウェアです。本製品とパソコンを接続して、ブロードステーション設定ツールを実行すると、本製品の設定画面を表示したり、本製品のIPアドレスを変更することができます。

・ブロードステーション設定ツールは、当社ホームページからもダウンロードできます。


Windows用: <http://buffalo.jp/download/driver/lan/brdset2.html>
Mac OS用: <http://buffalo.jp/download/driver/lan/brdset2-mac.html>

Windows 8/7/Vista/XP の場合


1. 付属CDをパソコンにセットします。

※Windows 8/7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[Launcher.exeの実行]をクリックしてください。
また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

2.  [ソフトのインストール]をクリックします。



3.  ブロードステーション設定ツールの[インストール開始]をクリックします。



4. 「BUFFALO ブロードステーション設定ツール セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

5. ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認し、同意できる場合は「同意する」を選択して、[次へ]をクリックします。

6. [インストール]をクリックします。

7. 「BUFFALO ブロードステーション設定ツール セットアップウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

以上でブロードステーション設定ツールのインストールは完了です。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 の場合

Mac OSでは、付属CDに収録されているブロードステーション設定ツールのプログラムを直接実行しますので、インストールは必要ありません。

※「ブロードステーション設定ツール」を「デスクトップ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコピーしておくと、付属CDをセットしなくても使用できます。不要になった場合は、ゴミ箱に入れて削除してください。

設定画面を表示するには

本製品の設定画面は以下の手順で表示できます。

以下の手順では、「ブロードステーション設定ツール」を使用します。Windows 8/7/Vista/XPをお使いの方は、事前にインストールしておいてください。

Windows 8/7/Vista/XP の場合

1. ブロードステーション設定ツールを起動します。
(Windows 8の場合は、「スタート」画面にある[ブロードステーション設定ツール]を選択します。
Windows 7/Vista/XPの場合は、[スタート]→[すべてのプログラム]→[BUFFALO]→[ブロードステーションユーティリティ]→[ブロードステーション設定ツール]を選択します。)

※ブロードステーション設定ツールを利用できない場合は、ブラウザを起動し、アドレス欄に「192.168.12.1」を入力して、手順5に進んでください。

2.

※パソコンに複数のネットワークアダプタが搭載されている場合、「2つ以上のネットワーク接続がつながっています」というメッセージが表示されます。その場合は、使用していないネットワークアダプタを取り外すか無効にしてから[再実行]をクリックしてください。

3.

① 本製品を選択します。
※本製品のMACアドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。

② [次へ]をクリックします。

4.

【設定画面を開く】をクリックします。
※本製品とパソコンのIPセグメントが異なる場合は、「このパソコンのIPアドレス設定」という画面が表示されます。画面の指示に従ってIPアドレスを設定してください。

5.

① ユーザー名欄に「root」、パスワード欄を空欄にします。
※本製品にパスワードを設定している場合は、パスワード欄に設定済みのパスワードを入力します。

② [OK]をクリックします。

6. 本製品の設定画面が表示されます。



※設定画面のウィンドウの下に、「ブロードステーションの設定画面を開きました」という画面が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてください。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6/10.5/10.4 の場合

1. 付属CDをMacintoshにセットします。

※ブロードステーション設定ツールを利用できない場合は、ブラウザを起動し、アドレス欄に「192.168.12.1」を入力して、手順8に進んでください。

2. デスクトップに表示された付属CDのアイコンをダブルクリックします。

3. 「Mac」フォルダーをダブルクリックします。

4. 「ブロードステーション設定ツール」をダブルクリックします。

5.

【続ける】をクリックします。

6.

① 本製品を選択します。
※本製品のMACアドレスは、本製品本体のラベルで確認できます。

② [続ける]をクリックします。

7.


【設定画面を開く】をクリックします。
※本製品とパソコンのIPセグメントが異なる場合は、「このMacのIPアドレス設定」という画面が表示されます。画面の指示に従ってIPアドレスを設定してください。

8.

① 名前欄に「root」、パスワード欄を空欄にします。
※本製品にパスワードを設定している場合は、パスワード欄に設定済みのパスワードを入力します。

② [ログイン]をクリックします。

9. 本製品の設定画面が表示されます。



※設定画面のウィンドウの下に、「ブロードステーションの設定画面を開きました」という画面が表示されています。[完了]をクリックして、画面を閉じてください。